

HomeBox Slim

Elektromobilių įkrovimo stotelė

- ✓ Paprasta, bet profesionali elektromobilių įkrovimo stotelė
- ✓ Įkrovimo galia iki 22 kW
- ✓ Type 2 lizdas
- ✓ Integruotas energijos skaitiklis
- ✓ Identifikavimas ir paleidimas su RFID kortele (pasirinktinai)
- ✓ 4G arba "Wifi" ryšys
- ✓ Lengvai montuojama
- ✓ Nuolat atnaujinama programinė įranga
- ✓ Enefit Volt stiliaus dizainas



ASMENINĖJE
PRIVAČIOJE
AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE



ĮMONĖS
TERITORIJOJE



VIEŠOJOJE
AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO
AIKŠTELĖJE



PRIVAČIOJE
AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO
AIKŠTELĖJE

Elinta HomeBox Slim yra paprasta ir nebrangi elektromobilių įkrovimo stotelė, įkraunanti iki 22 kW galia. Įkrovimo stotelę galima naudoti garažuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kitose privačiose teritorijose.

Elektromobilių įkrovimo stotelė "**HomeBox Slim**" skirta naudoti namuose arba biuruose ar kitose įmonių teritorijose, o dėl aukštos pramoninės kokybės užtikrinamas ilgas tarnavimo laikas ir didelis patikimumas. Įkrovimo stotelė gali būti vienfazė arba trifazė 16 A arba 32 A.



HomeBox Slim

Techniniai duomenys

Kištukinio lizdo tipas Type 2 - IEC62196 (Mode 3) 

Įvesties galia Trifazis arba vienfazis
400 V/AC 50 Hz 32 arba 16 A

Išėjimo galia (pasirinktinai) Trifazis 400 V/AC 32 A (22 kW)
Trifazis 400 V/AC 16 A (11 kW)
Vienfazis 230 V/AC 32 A (7,4 kW)

Saugos užtikrinimas Įkrovimo kabelio užraktas
Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nuotėkio
Srovės nuotėkio relės autopavara

Kitos savybės Darbinė temperatūra nuo -30 °C iki +50 °C
Elektros spintos atsparumas IP54
Plastikinis korpusas IK08 apsauga nuo smūgių
Skaitmeninis energijos skaitiklis
Matmenys 440 × 160 × 130 mm
Svoris 3 kg
Atsparus UV spinduliams
CE sertifikatas

Modeliai	EM-HBS-22	22 kW
	EM-HBS-11	11 kW
	EM-HBS-7,4	7,4 kW





Homebox Slim elektromobilių įkrovimo stotelės naudotojo vadovas

RFID identifikacija



Type 2 įkrovimo kabelio lizdas

Čia įkiškite vieną įkrovimo kabelio galą

Įkroviklio indikatoriaus lemputė

Ką reiškia spalvos?

- Įkroviklis veikia budėjimo režimu, neįkraunamas
- Jūsų elektromobilis įkraunamas
- (Mirksi) Jūsų elektromobilis visiškai įkrautas
- Techninė klaida

Įkroviklio serijos numeris

Jo prireiks kreipiantis į mūsų techninės pagalbos tarnybą

Pasirinkite, kaip norite jį naudoti!

Įkrovimo stotelėje yra įmontuotas RFID kortelių skaitytuvas, todėl įkrovimą galite pradėti ir baigti tik su asmenine RFID kortele. Viešose arba pusiau viešose vietose visada rekomenduojame naudoti įkroviklį su RFID kortele, kad prie įkrovimo stotelės negalėtų prisijungti pašaliniai asmenys. Jei įkraunate tik namuose, gali būti patogiau RFID funkciją išjungti jau diegimo metu.

** Priklausomai nuo automobilio, norint atlaisvinti laidą nuo automobilio įkrovimo lizdo, gali prireikti paspausti nuotolinio valdymo pulte arba salono viduje esantį kabelio atlaisvinimo mygtuką.*

Įkrovimas naudojant RFID kortelę

- 1 Prijunkite įkrovimo kabelį prie automobilio ir įkrovimo stotelės
- 2 Norėdami pradėti krauti, pridėkite RFID kortelę nurodytoje vietoje; įkrovimas pradedamas
- 3 Norėdami baigti įkrovimą, dar kartą brūkštelėkite RFID kortele nurodytoje vietoje; įkrovimas baigiamas

Įkrovimas be RFID:

- 1 Įkrovimo laidą prijunkite prie automobilio ir įkrovimo stotelės
- 2 Įkrovimas prasideda automatiškai
- 3 Norėdami baigti įkrovimą, sustabdykite jį iš automobilio ir atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio

Jei reikia pagalbos arba turite klausimų:

 [enefitvoltage.com](https://www.enefitvoltage.com)
 [enefit.lv](https://www.enefit.lv)
 [enefit.lt](https://www.enefit.lt)

Ant įkrovimo stotelės šone esančio lipduko rasite mūsų kontaktinę informaciją, jei kiltų techninių įkroviklio problemų.

SVARBU! Kreipdamiesi į mus visada nurodykite įkrovimo stotelės serijos numerį. Remdamiesi juo, galėsime identifikuoti stotelę ir padėti jums nuotoliniu būdu!